

# Masque Barrière - Notice d'utilisation

Masque barrière AFNOR SPEC S76-001:2020

## Utilisation du masque barrière

Ce masque barrière est destiné à l'usage par des personnes saines ne présentant pas de symptôme clinique d'infection virale et n'étant pas en contact avec des personnes présentant de tels symptômes. Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2).

Il n'exonère absolument pas l'utilisateur de l'application des gestes barrières complétés par la mesure de distanciation sociale qui sont essentiels.

Le port d'un masque barrière est limité à une demi-journée, ou 4 heures maximum.

Il est recommandé de porter le masque sur peau nue (sans présence de cheveux au contact de la peau et sur peau rasée).

## Mise en place du masque barrière

1) Se laver les mains à l'eau et au savon ou exercer une friction avec une solution hydro-alcoolique



2) Placer le masque sur le visage en recouvrant le nez et le menton puis ajuster les élastiques derrière la tête, l'un au-dessus et l'autre en-dessous des oreilles, ou croisés derrière la tête pour un ajustement optimal.



3) S'assurer que le masque est correctement mis en place en contrôlant l'étanchéité et la gêne respiratoire. Pour vérifier l'étanchéité, couvrir le masque d'un film plastique et en inspirant, le masque doit se plaquer sur le visage (l'utilisation d'un sac plastique n'est pas préconisée).



## Retirer le masque barrière

1) Se laver les mains à l'eau et au savon ou exercer une friction avec une solution hydro-alcoolique

2) Retirer le masque en saisissant par l'arrière les élastiques sans toucher la partie avant du masque barrière

3) Placer le masque barrière dans un sac plastique propre ou dans un étui étanche prévu à cet effet

4) Se laver les mains à l'eau et au savon ou exercer une friction avec une solution hydro-alcoolique

5) Nettoyer l'extérieur du contenant spécifique avec un produit nettoyant

## Laver et sécher le masque barrière

Le cycle complet de lavage (mouillage, lavage, rinçage) doit être de 30 minutes minimum avec une température de lavage de 60°C.

Il n'est pas recommandé d'utiliser des produits spécifiques autres que la lessive habituelle sans s'être assuré auparavant de leur non toxicité par des résidus inhalés, et que leurs utilisations ne dégradent pas les matériaux. L'utilisation d'adoucissant n'est pas préconisée.

Le lavage peut se faire avec des vieux draps en machine afin de garantir l'aspect mécanique du lavage.

Il est recommandé un séchage complet du masque barrière dans un délai inférieur à 2 heures après la sortie de lavage. Les masques barrière ne doivent pas sécher à l'air libre. En blanchisserie industrielle, il convient d'utiliser les séchoirs et sècheuses. Pour le séchage domestique, il convient d'utiliser un séchoir et de nettoyer les filtres du sèche-linge (et se laver les mains après). Dans tous les cas, les masques barrières doivent être séchés complètement (c'est-à-dire toutes les couches à coeur), voir sur-séchés. Il n'est pas recommandé de procéder au nettoyage avec four à micro-ondes.

Ce masque barrière est réalisé avec des matières résistant habituellement à 50 lavages (extérieur : tissu coton - intérieur : intissé viscose). Cependant, une inspection visuelle (avec des gants de protection ou des mains lavées) doit être réalisée après chaque cycle de lavage. En cas de détection de tout dommage du masque barrière (moindre ajustement, déformation, usure, etc.), le masque barrière doit être jeté.

## Durée d'utilisation du masque barrière

Le masque barrière doit être lavé chaque fois qu'il est souillé, mouillé ou mal positionné sur le visage. Il convient de ne pas le mettre en position d'attente sur le front ou sous le menton pendant et après utilisation.

Durant une même période de 4 heures, le masque ne peut servir plusieurs fois que si il est retiré selon les consignes, stocké provisoirement ou accroché pour offrir le moins de contact possible, et remis selon les consignes. La durée de port sera inférieure à 4 heures sur une seule journée (équivalent à une demi-journée).

